

DIGITALE TV INSTELLEN



Sluit de televisie op de juiste wijze aan en zet hem aan.



Ga naar het installatiemenu van je televisie en kies iets als 'automatisch afstemmen van digitale kanalen'.



Volg de instructies van het menu en gebruik de volgende instellingen:

frequentie: **164000** netwerk-ID: **4444**
provider: **UPC of Ziggo** symboolfreq.: **6900**
modulatie: **64QAM**

Kom je er niet uit? Op www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/kabel-tv-installeren vind je stap-voor-stap instructies voor alle televisiemerken. Maak bij het invullen van een adres gebruik van postcode **3065 AA** en huisnummer **1**.